

## GLI OPERATORI

Di seguito vengono elencati, in ordine alfabetico, e descritti i principali attori il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di rigassificazione.

<i>Autorità</i>	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas, con sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>Comitato di consultazione</i>	Organo tecnico di consultazione per l'attività di rigassificazione del GNL, costituito ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/gas n° 55/09
<i>Impresa di Rigassificazione</i>	L'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di GNL: è usato in alternativa a "GNL Italia".
<i>Operatore</i>	La società GNL Italia S.p.A. che fornisce i servizi di scarica, stoccaggio e rigassificazione del GNL presso il Terminale di Panigaglia: è usato in alternativa a "GNL Italia".
<i>Utente</i>	Utilizzatore del Terminale di Panigaglia che, tramite la sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione o Contratto di Rigassificazione Spot con l'Operatore, accede ai servizi forniti dall'Operatore stesso.
<i>Snam Rete Gas</i>	L'impresa che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di metanodotti interconnessa con il Terminale di Panigaglia.
<i>Parte o Parti</i>	GNL Italia e l'Utente, singolarmente o collettivamente.